

INSTRUKCJA PRZEKODOWANIA WKŁADKI 2in1

model WSL-125



Drzwi antywłamaniowe “WITEX SUPER LOCK”, podstawowo wyposażone są w centralny system ryglowania, uruchamiany jednym kluczem (w komplecie znajdują się: 2 klucze budowlane, 5 kluczy docelowych wraz z kartą kodową na podstawie, której istnieje możliwość dorobienia dodatkowych kluczy ostatecznych).

Przekodowanie **wkładki 2in1** polega na włożeniu do zamka jednego z pięciu kluczy docelowych i przy użyciu niewielkiej siły należy manualnie przekodować wkładkę poprzez zamknięcie i otworenie drzwi (jeden pełny obrót a następnie powrócić do pozycji wyjściowej).

Powyższą czynność należy wykonać z obu stron drzwi !!!

Przekodowanie wkładki zaleca się wykonać na otwartych drzwiach wyjściowych.

Po przekodowaniu wkładki klucze budowlane należy zniszczyć – nie ma możliwości powrotu do stosowania kluczy budowlanych !!!

W przypadku zaobserwowania trudności w przekręcaniu klucza w zamku (np., zwiększony opór) lub stwierdzeniu innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu drzwi, należy zgłosić ten fakt monterowi lub bezpośrednio do siedziby „WITEX SUPER LOCK”
tel. 22-562-30-50 (60) lub e-mail: witex@witex-sl.com.pl