

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI DRZWI WEJŚCIOWYCH SYSTEMU



**Drzwi antywłamaniowe systemu “WITEX SUPER LOCK”**, podstawowo wyposażone są w centralny system ryglowania, uruchamiany jednym kluczem. Otwarcie lub zamknięcie drzwi wymaga jednego pełnego przekręcenia klucza w centralnym zamku podklamkowym. Drzwi są w pełni zaryglowane jedynie wtedy, gdy wszystkie bolce zamka są maksymalnie wsunięte w otwory ryglowe ościeżnicy.

W przypadku zaobserwowania trudności w przekręcaniu klucza w zamku (np., zwiększony opór) lub stwierdzeniu innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu drzwi, należy zgłosić ten fakt monterowi (którego nr telefonu znajduje się na karcie gwarancyjnej drzwi) lub bezpośrednio do siedziby „WITEX SUPER LOCK” – tel. 22-562-30-50 (60) lub e-mail: [witex@witex-sl.com.pl](mailto:witex@witex-sl.com.pl)

Wszelkich czynności instalacyjno-regulacyjnych w drzwiach winien dokonywać autoryzowany monter (informacja/kontakt podana na przekazanej Klientowi Docelowemu **karcie gwarancyjnej** na drzwi) lub serwis firmowy wskazany bezpośrednio przez Producenta ”WITEX SUPER LOCK”.

### **Działania samodzielne lub nieautoryzowane mogą skutkować utratą gwarancji!!!**

- 1) Przestrzenie wrębowe, przyprogowe oraz otwory ryglowe należy chronić przed dostawaniem się do nich ciał obcych, a skrzydło i klamki przed obijaniem i obciążaniem.
- 2) Nie pozostawiać otwartych (uchylonych) drzwi w „przeciągach”, nie „trzaskać” drzwiami.
- 3) Należy unikać silnych uderzeń skrzydła o ościeżnicę, siłowych otwarć oraz pozostawiania przedmiotów w zasięgu pracy skrzydła.
- 4) Zabrania się, pod groźbą utraty gwarancji, smarowania zamka, a w szczególności wstrzykiwania substancji oleistych do otworu wkładek bębnekowych, może to spowodować problemy z otwarciem zamka. Konserwować należy specjalnym środkiem do konserwacji wkładek dostępnym w powszechnej sieci sprzedaży lub innymi przeznaczonymi do tego celu. Konserwacja powinna odbywać się przy intensywnej eksploatacji drzwi raz na kwartał, w pozostałych przypadkach dwa razy w roku.

- 5) Zaleca się, aby w razie potrzeby zabezpieczyć wkładkę cylindryczną przed zabrudzeniem pyłem zaklejając taśmą (np. w czasie remontu). Otwory wkładek zamkowych chronić należy przed zapyleniem i zabrudzeniami.
- 6) Kluczy należy używać jedynie do uruchamiania zamków (do których są przypisane), chronić przed zabrudzeniem i deformacją. Klucze wraz z ich kartami kodowymi strzec przed utratą lub zagubieniem.
- 7) Do konserwacji poszycia skrzydła drzwiowego należy używać wyłącznie łagodnych środków myjących tj. wilgotna miękka szmatka z microfibry z niewielkim dodatkiem preparatów stosowanych wyłącznie do konserwacji mebli fornirowanych. Nie wolno używać proszków, rozpuszczalników ani żadnych innych detergentów, które powodują trwałe uszkodzenia powłoki – nie szorować!!! Kontakt z ostrymi narzędziami powoduje zarysowania powłoki.
- 8) Na poszycie skrzydła drzwiowego nie należy naklejać taśm klejących, ulotek TV kablowej i innych samoprzylepnych materiałów reklamowych. Gwarant nie odpowiada za nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne powstałe po ich odklejeniu.
- 9) **Drzwi model WSL-1000PP** (z odpornością ogniową EI30) dodatkowo wyposażone są w samozamykacz wypuszczany typu C-33. Skrzydło drzwiowe nie może być otwierane do kąta większego niż 90 stopni!!! Gwarant nie odpowiada za nieodwracalne uszkodzenia mechanizmu samozamykacza.
- 10) Zabrania się pod rygorem utraty gwarancji i rękojmi ingerencji w strukturę drzwi oraz montażu dodatkowego wyposażenia np. zamków dodatkowych przez osoby trzecie, które nie są autoryzowanymi przedstawicielami upoważnionymi przez Producenta drzwi.
- 11) Wszelkich czynności instalacyjno – regulacyjne drzwi winien dokonywać wyłącznie autoryzowany serwis Producenta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu drzwi należy ten fakt zgłosić serwisantowi, którego nr telefonu znajduje się na posiadanej karcie gwarancyjnej na drzwi.
- 12) Wymiana lub montaż innych dodatkowych elementów wyposażenia drzwi Witex Super Lock (np. zamka dodatkowego ) przez nieuprawnioną osobę, powodują utratę gwarancji.
- 13) Nie stosowanie się do instrukcji użytkowania lub niewłaściwe użytkowanie drzwi jest niedopuszczalne pod rygorem utraty rękojmi za wady i gwarancji jakości.